


DEPÓSITOS DE ACUMULACIÓN **ATTACK**AK/AS, HR/HRS, TUV/TUVS, S/SS





MANUAL DEL USUARIO



WWW.ATTACK.SK



CONTENIDO

| 1. Información general |
|--|
| 2. Descripción de equipo |
| 2.1. Tipo |
| 2.2. Aislamiento termico |
| 2.3. Especificación |
| 3. Párametros técnicos y dimensiones |
| 4. Funcionamiento |
| 5. Instalación |
| 5.1. Conexion a puente de calefacción |
| 5.2. Conexión de elementos de calefación electrica |
| 6. Puesta en marcha |
| 7. Mantenimiento |
| 8. Liquidación |

DEPÓSITO DE ACUMULACIÓN ATTACK®

Empresa ATTACK, s.r.o. es fabricante de depósitos de acumulación en Eslovaquia más grande, ofrece la gama más amplia.

1. Información general

Este manual de instrucciones con hoja de garantía es una parte integral e importante del producto. Lea las instrucciones de este manual, ya que contiene información importante sobre seguridad, instalación, uso y mantenimiento. Guarde este manual para un posible uso posterior. Este dispositivo está diseñado para la acumulación y posterior distribución de la energía térmica de los sistemas de calefacción.

El uso de equipos para fines distintos de los anteriores está prohibido (por ejemplo, agua caliente sanitaria), no haciéndose cargo el fabricante de los daños causados, así como tampoco asume ninguna responsabilidad por los daños causados por el uso indebido o inadecuado.

Antes de empezar a trabajar o hacer el mantenimiento del equipo siempre desconecte el cable de alimentación. Si el equipo tiene signos obvios de error, desconecte el equipo y llame al servicio técnico autorizado.

2. Descripción de equipo

Los depósitos son para la acumulación y posterior distribución de la energía térmica de las calderas de combustible sólido, bombas de calor, calderas eléctricas etc. Los depósitos de acumulación

ATTACK AS, HRS, TUVS y SS incluyen serpertín de calentamiento extra de calor con circuitos separados (sistema solar, por jemplo). Los depósitos de acumulación serie HR, HRS, TUV, TUVS tienen intregado el calentamiento de ACS.

2.1. Tipos

AK y **AS** con volúmenes hasta 5000 litros y con posibilidad de instalación de una resistencia eléctrica.

HR y **HRS** con volúmenes hasta 2000 litros con depósito intregado de ACS y con posibilidad de instalación de una resistencia eléctrica.

TUV y **TUVS** con volúmen hasta 2000 litros, con flujo intregado de agua caliente ACS a través del intercambiador de calor de cobre y con posibilidad de instalación de una resistencia eléctrica.

S y **SS** son los depósitos de estratificación con volumen hasta 2000 litros con posibilidad de instalación de una resistencia eléctrica.

2.2. Aislamiento térmico

Con el depósito de acumulación se suministra el aislamiento extraíble de poliuretano suave de 100 mm, con cubierta de cuero sintético.

2.3. Espeficaciones


La presión máxima de trabajo en el depósito es: 3 bar La temperatura máxima en el depósito es: 95°C La presión de trabajo en el intercambiador solar: 9 bar La presión máxima de trabajo en el recipiente de ACS: 6 bar

3. Párametros técnicos y dimensiones

| Deposito de acumulación ATTACK AK, AS | p. 4 – 5 |
|---|----------|
| Depósito de acumulación ATTACK HR, HRS | р. 6 – 7 |
| Depósito de acumulación ATTACK TUV, TUVS | p. 8 – 9 |
| Depósitos estratificación ATTACK S, SS | 10 – 11 |



DEPÓSITOS DE ACUMULACIÓN ATTACK AK, AS



Depósitos de acumulación **ATTACK AK, AS** están fabricados de accero de alta calidad, están determinados para la acumulación y la distribución siguiente de energia térmica de caldera para la biomasa **ATTACK DP, DPX, PELLET 30 Automatic Plus, WOOD & PELLET**. Modelo **ATTACK AS** tiene dentro el serpentín que sirve para la conexión a sistema solar.

ATTACK AK: 9x boca de conexión G 1 1/2", 4x boca de conexión G 1/2"

ATTACK AS: 9x boca de conex. G 1 1/2", 4x boca de conex. G 1/2", 2x boca de conex. G 1" – serpentín solar

| LEYENDA DE DEPÓSITOS DE ACUMULACIÓN | 7 – Reto |
|---|----------|
| 1 – Entrada de la caldera 1 ½" | 8 – Reto |
| 2 – Entrada de otra fuente de energía 1 ½" | 9 – Colo |
| 3 – Entrada de otra fuente de energía 1 ½" | calet |
| 4 – Retorno de la caldera 1 ½" | AS – Ent |
| 5 – Válvula de seguridad y purgador de aire (radia- | RS – Ret |
| dores) | D1 – Diá |
| 6 – Salida al sistema de calefacción (suelo) 1 1/2" | D2 – Diá |
| | |


| 7 – Retorno gas gasoil o caldera de pellet | 1 | 1/2" |
|--|---|--------|
| 8 – Retorno a la caldera de madera | 1 | 1/2" |
| 9 - Colocación de sensor de sistema solar o de | 5 | |
| calefacción | | . 1/2" |
| AS – Entrada del sistema solar | | . 1" |
| RS – Retorno de sistema solar | | . 1" |
| | | |

D1 – Diámetro sin aislamiento D2 – Diámetro con aislamiento

| | | | CIVI | | | Dei | pósito | | | | | | | | Seri | oentín s | olar | Depo | ósito |
|---------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|-------------|---|---------------------------------|---|--------|-------------------------------|---|-----------------------------------|---|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|-------------|-----------|
| Тіро | Posición 1-5 | Posición 2-6 | Posición 3-7 | Posición 4-8 | Posición RS | Posición AS | L — longitúd de cuerpo electrico de calefacción maxima | Ø D1 – diametro sin aislamiento | Ø D2 – diametro con aislamiento 100 mm | Altura | Altura con aislamiento 100 mm | R – Párametro de inclimación sin aislamiento | Presión en operación maxima (bar) | Temperatura en operación maxima (°C) | Area de intercambiador (m²) | Volumen de intercambiador (l) | Presión en operación maxima (bar) | Volumen (1) | Peso (kg) |
| AK200K | 955 | 705 | 455 | 205 | - | - | 550 | 500 | 700 | 1182 | 1240 | 1245 | 3 | 95° | - | - | - | 204 | 48 |
| AK300K | 1110 | 835 | 460 | 210 | - | - | 600 | 550 | 750 | 1342 | 1400 | 1385 | 3 | 95° | - | - | - | 286 | 57 |
| AK400K | 1121 | 817 | 514 | 211 | - | - | 700 | 650 | 850 | 1371 | 1450 | 1425 | 3 | 95° | - | - | - | 405 | 69 |
| AK500K | 1381 | 971 | 651 | 211 | - | - | 700 | 650 | 850 | 1621 | 1700 | 1670 | 3 | 95° | - | - | - | 488 | 79 |
| AK800K | 1426 | 1026 | 626 | 256 | - | - | 840 | 790 | 990 | 1686 | 1760 | 1740 | 3 | 95° | - | - | - | 732 | 97 |
| AK1000K | 1720 | 1249 | 844 | 300 | - | - | 840 | 790 | 990 | 2041 | 2090 | 2090 | 3 | 95° | - | - | - | 915 | 114 |
| AK1500K | 1750 | 1285 | 900 | 350 | - | - | 1050 | 1000 | 1200 | 2152 | 2200 | 2215 | 3 | 95° | - | - | - | 1449 | 162 |
| AK2000K | 2025 | 1489 | 959 | 325 | - | - | 1150 | 1100 | 1300 | 2377 | 2420 | 2450 | 3 | 95° | - | - | - | 2054 | 225 |
| AK2500K | 2058 | 1528 | 938 | 358 | - | - | 1250 | 1200 | 1400 | 2443 | 2500 | 2515 | 3 | 95° | - | - | - | 2497 | 252 |
| AK3000K | 2250 | 1700 | 950 | 350 | - | - | 1300 | 1250 | 1450 | 2644 | 2700 | 2705 | 3 | 95° | - | - | - | 2959 | 280 |
| AK4000K | 2387 | 1837 | 1087 | 487 | - | - | 1450 | 1400 | 1600 | 2818 | 2880 | 2910 | 3 | 95° | - | - | - | 3819 | 431 |
| AK5000K | 2400 | 1770 | 1120 | 540 | - | - | 1650 | 1600 | 1800 | 2880 | 2950 | 3010 | 3 | 95° | - | - | - | 5055 | 504 |
| AS200K | 955 | 705 | 455 | 205 | 205 | 515 | 550 | 500 | 700 | 1182 | 1240 | 1245 | 3 | 95° | 0,9 | 6,0 | 10 | 198 | 62 |
| AS300K | 1110 | 835 | 460 | 210 | 210 | 660 | 600 | 550 | 750 | 1342 | 1400 | 1385 | 3 | 95° | 1,2 | 7,9 | 10 | 276 | 73 |
| AS400K | 1121 | 817 | 514 | 211 | 211 | 656 | 700 | 650 | 850 | 1371 | 1450 | 1425 | 3 | 95° | 1,5 | 10,0 | 10 | 393 | 94 |
| AS500K | 1381 | 971 | 651 | 211 | 211 | 721 | 700 | 650 | 850 | 1621 | 1700 | 1670 | 3 | 95° | 1,8 | 11,9 | 10 | 474 | 103 |
| AS800K | 1426 | 1026 | 626 | 256 | 256 | 801 | 840 | 790 | 990 | 1686 | 1760 | 1740 | 3 | 95° | 2,4 | 15,9 | 10 | 713 | 130 |
| AS1000K | 1720 | 1249 | 844 | 300 | 300 | 970 | 840 | 790 | 990 | 2041 | 2090 | 2090 | 3 | 95° | 3,0 | 19,8 | 10 | 891 | 156 |
| AS1500K | 1750 | 1285 | 900 | 350 | 350 | 1000 | 1050 | 1000 | 1200 | 2152 | 2200 | 2215 | 3 | 95° | 3,6 | 23,7 | 10 | 1420 | 210 |
| AS2000K | 2025 | 1489 | 959 | 325 | 325 | 1105 | 1150 | 1100 | 1300 | 2377 | 2420 | 2450 | 3 | 95° | 4,2 | 23,7 | 10 | 2025 | 278 |
| AS2500K | 2058 | 1528 | 938 | 358 | 358 | 1158 | 1250 | 1200 | 1400 | 2443 | 2500 | 2515 | 3 | 95° | 4,2 | 27,7 | 10 | 2463 | 308 |
| AS3000K | 2250 | 1700 | 950 | 350 | 350 | 1400 | 1300 | 1250 | 1450 | 2644 | 2700 | 2705 | 3 | 95° | 4,2 | 27,7 | 10 | 2925 | 343 |
| AS4000K | 2387 | 1837 | 1087 | 487 | 487 | 1537 | 1450 | 1400 | 1600 | 2818 | 2880 | 2910 | 3 | 95° | 5,0 | 33,0 | 10 | 3779 | 498 |
| AS5000K | 2400 | 1770 | 1120 | 540 | 540 | 1540 | 1650 | 1600 | 1800 | 2880 | 2950 | 3010 | 3 | 95° | 6,0 | 39,6 | 10 | 5007 | 585 |



DEPÓSITOS DE ACUMULACIÓN ATTACK HR, HRS



Depósitos de acumulación **ATTACK HR, HRS** están fabricados de accero de alta calidad, están determinados para la acumulación de aqua para CC y fabricación de ACS. Modelo **ATTACK HRS** tiene dentro el serpentín que sirve para la conexión a sistema solar. Estos tipos de depósitos tienen dentro una ánodo de magnesio contra la corrosión.

ATTACK HR: 10x boca de conexión G 1 1/2", 6x boca de conexión G 1/2", 2x boca de conexión G 1" – ACS

ATTACK HRS: 10x boca de conexión G 1 1/2", 6x boca de conexión G 1/2", 2x boca de conexión G 1" – serpentín solar, 2x boca de conexión G 1" – ACS


| LEYENDA DE DEPÓSITOS DE ACUMULACIÓN |
|---|
| 1 – Entrada de la caldera 1 ½" |
| 2 – Entrada de otra fuente de energía 1 ½" |
| 3 – Resistencia electrica (EL) 1 ½" |
| 4 – Entrada de otra fuente de energía 1 ½" |
| 5 – Retorno de la caldera 1 ½" |
| 6 – Válvula de seguridad y purgador de aire (radia- |
| dores) |
| 7 – Salida al sistema de calefacción (suelo) 1 ½" |
| 8 – Retorno gas gasoil o caldera de pellet 1 ½" |


| 9 – Retorno a la caldera de madera 1 ½" |
|---|
| 10 – Colocación de sensor de sistema solar o de |
| calefacción ½" |
| AS – Entrada del sistema solar 1" |
| RS – Retorno de sistema solar 1" |
| D1 – Diámetro sin aislamiento |
| D2 – Diámetro con aislamiento |
| AF – agua potable fría 1" |
| AC – agua potable caliente 1" |
| MA – anódo de magnesió 1 ½" |

| | Depósito Serpentín solar Recipiente interior | | | | | | | | | | Recip | iente | | | | | | | | | | | |
|----------|--|--------------|------------|---|--------------|--------------|-------------|-------------|---------------------------------|---|--------|-------------------------------|--|---|-----------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|-------------|---|-----------------------------------|-------------|-----------|
| Tipo | Posición 1-6 | Posición 2-7 | Posición 3 | L – longitúd de cuerpo electrico de calefacción maxima | Posición 4-8 | Posición 5-9 | Posición RS | Posición AS | Ø D1 – diametro sin aislamiento | Ø D2 – diametro con aislamiento 100 mm | Altura | Altura con aislamiento 100 mm | R – Párametro de inclimación sin aislamiento | Temperatura en operación maxima (°C) | Presión en operación maxima (bar) | Area de intercambiador (m²) | Volumen de intercambiador (I) | Presión en operación maxima (bar) | Volumen (I) | Temperatura en operación maxima (°C) | Presión en operación maxima (bar) | Volumen (I) | Peso (kg) |
| HR600K | 1394 | 994 | 804 | 650 | 594 | 224 | - | - | 700 | 900 | 1630 | 1660 | 1715 | 95° | 3 | - | - | - | 175 | 95° | 6 | 393 | 135 |
| HR800K | 1426 | 1026 | 866 | 735 | 626 | 256 | - | - | 790 | 990 | 1673 | 1703 | 1765 | 95° | 3 | - | - | - | 175 | 95° | 6 | 554 | 147 |
| HR1000K | 1720 | 1249 | 1040 | 735 | 844 | 300 | - | - | 790 | 990 | 2028 | 2058 | 2115 | 95° | 3 | - | - | - | 205 | 95° | 6 | 708 | 171 |
| HR1250K | 1700 | 1239 | 1085 | 880 | 784 | 300 | - | - | 950 | 1150 | 2006 | 2036 | 2115 | 95° | 3 | - | - | - | 205 | 95° | 6 | 1077 | 197 |
| HR1500K | 1750 | 1285 | 1128 | 920 | 900 | 350 | - | - | 1000 | 1200 | 2139 | 2167 | 2235 | 95° | 3 | - | - | - | 205 | 95° | 6 | 1242 | 215 |
| HR2000K | 2025 | 1489 | 1214 | 1000 | 959 | 325 | - | - | 1100 | 1300 | 2368 | 2398 | 2480 | 95° | 3 | - | - | - | 205 | 95° | 6 | 1847 | 281 |
| HRS600K | 1394 | 994 | 804 | 650 | 594 | 224 | 224 | 724 | 700 | 900 | 1630 | 1660 | 1715 | 95° | 3 | 1,8 | 11,9 | 10 | 175 | 95° | 6 | 378 | 158 |
| HRS800K | 1426 | 1026 | 866 | 735 | 626 | 256 | 256 | 801 | 790 | 990 | 1673 | 1703 | 1765 | 95° | 3 | 2,4 | 15,9 | 10 | 175 | 95° | 6 | 535 | 178 |
| HRS1000K | 1720 | 1249 | 1040 | 735 | 844 | 300 | 300 | 970 | 790 | 990 | 2028 | 2058 | 2115 | 95° | 3 | 3,0 | 19,8 | 10 | 205 | 95° | 6 | 684 | 209 |
| HRS1250K | 1700 | 1239 | 1085 | 880 | 784 | 300 | 300 | 970 | 950 | 1150 | 2006 | 2036 | 2115 | 95° | 3 | 3,0 | 19,8 | 10 | 205 | 95° | 6 | 1053 | 240 |
| HRS1500K | 1750 | 1285 | 1128 | 920 | 900 | 350 | 350 | 1000 | 1000 | 1200 | 2139 | 2167 | 2235 | 95° | 3 | 3,6 | 19,8 | 10 | 205 | 95° | 6 | 1218 | 261 |
| HRS2000K | 2025 | 1489 | 1214 | 1000 | 959 | 325 | 325 | 1105 | 1100 | 1300 | 2368 | 2398 | 2480 | 95° | 3 | 4,2 | 23,7 | 10 | 205 | 95° | 6 | 1818 | 332 |




DEPÓSITOS DE ACUMULACIÓN ATTACK TUV, TUVS





PERDIDAS DE PRESIÓN DE RECIPIENTE ACS



PÁRAMETROS TÉCNICOS DE RECIPIENTE ACS

| Material | Cobre |
|-----------------------------|---------------------|
| Superficie da calentamiento | 4,54 m ² |
| Volumen | 4,21 |
| Conexión | 3/4" |
| Presión en operación máxima | 10 bar |

DATOS DE POTENCIA CON CALDERAS DE GAS, POR PELLET O CALDERAS DE GASIFICACIÓN DE MADERA

| Temperatura de entrada | Flujo | | ∆ T 15 – 45°C | | | ∆T 15 | – 55°C | |
|---------------------------|-------|-------|---------------|-------|-------|-------|--------|----|
| T°C | (I/h) | l/min | l/h | ΔPbar | l/min | l/h | ΔPbar | kW |
| 80°C | 1 000 | 30 | 1 800 | 1,25 | 23 | 1 354 | 0,8 | 63 |
| 70°C | 1 000 | 24 | 1 453 | 0,9 | 18 | 1 096 | 0,54 | 51 |
| 60°C | 1 000 | 14 | 814 | 0,38 | | | | 28 |

DATOS DE POTENCIA CON LA BOMBA DE CALOR

| Temperatura de entrada | Flujo | | ∆ T 15 – 45°C | | | ∆T15 | – 55°C | |
|---------------------------|-------|-------|---------------|---------|-------|-------|---------|----|
| T°C | (l/h) | l/min | l/h | ∆ P bar | l/min | l/h | ∆ P bar | kW |
| 50°C | 2 000 | 15 | 928 | 0,4 | 13 | 773 | 0,27 | 27 |
| 50°C | 3 000 | 24 | 1 444 | 0,92 | 20 | 1 191 | 0,62 | 42 |

Depósitos de acumulación **ATTACK TUV, TUVS** están fabricados de acerro de alta calidad y determinados no solo para la acumulación de agua CC sino tambien para la preparación ACS en el serpentín de bronce. Modelo **ATTACK TUVS** tiene dentro el serpentín que sirve para la conexión a sistema solar.

ATTACK TUV: 8x boca de conexión G 1 1/2", 5x boca de conexión G 1/2", 2x boca de conexión G 1" – ACS

ATTACK TUVS: 8x boca de conexión G 1 1/2", 5x boca de conexión G 1/2", 2x boca de conexión G 1" – serpentín solar, 2x boca de conexión G 1" – ACS



LEYENDA DE DEPÓSITOS DE ACUMULACIÓN


| LETENDA DE DEPOSITOS DE ACOMOLACION |
|---|
| 1 – Entrada de la caldera 1 ½" |
| 2 – Entrada de otra fuente de energía 1 ½" |
| 3 – Resistencia electrica (EL) 1 1/2" |
| 4 – Entrada de otra fuente de energía 1 ½" |
| 5 – Retorno de la caldera 1 ½" |
| 6 – Válvula de seguridad y purgador de aire (radia- |
| dores) |
| 7– Salida al sistema de calefacción (suelo) 1 1/2" |
| 8 – Retorno gas gasoil o caldera de pellet 1 1/2" |
| |

| 9 – Retorno a la caldera de madera 1 ½" 10 – Colocación de sensor de sistema solar o de |
|--|
| calefacción |
| AS – Entrada del sistema solar 1" |
| RS – Retorno de sistema solar 1" |
| D1 – Diámetro sin aislamiento |
| D2 – Diámetro con aislamiento |
| AF – agua potable fría 1" |
| AC – agua potable caliente 1" |

| Depósito | | | | | | | | | | | | | | S | erpent | tín sol | Recipiente | | | | | |
|-----------|--------------|--------------|-----------------|--|--------------|--------------|-------------|-------------|------------------------------------|------------------------------------|--------|---|------------------------------------|---|--------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|---|------------------------------------|-------------|-----------|
| Tipo | Posición 1-6 | Posición 2-7 | Posición 3 (EL) | L — longitúd de cuerpo electrico de calefacción maxima | Posición 4-8 | Posición 5-9 | Posición RS | Posición AS | Ø D1 – diametro sin aislamiento | Ø D2 – diametro con aislamiento | Altura | R – Párametro de inclima- ción sin aislamiento | La altura de instalación minima | Temperatura en operación maxima (°C) | Presión en operación maxima (bar) | Area de intercambiador (m²) | Volumen de intercambia- dor (l) | Presión en operación maxima (bar) | Temperatura en operación maxima (°C) | Area de intercambiador ACS (m²) | Volumen (l) | Peso (kg) |
| TUV200K | 955 | 705 | 580 | 350 | 455 | 205 | - | - | 500 | 600 | 1212 | 1245 | 1412 | 95° | 3 | - | - | - | - | 4,54 | 196 | 72 |
| TUV300K | 1110 | 835 | 720 | 470 | 460 | 210 | - | - | 550 | 710 | 1378 | 1385 | 1542 | 95° | 3 | - | - | - | - | 4,54 | 278 | 80 |
| TUV400K | 1121 | 817 | 707 | 600 | 514 | 211 | - | - | 650 | 850 | 1406 | 1455 | 1606 | 95° | 3 | - | - | - | - | 4,54 | 397 | 92 |
| TUV500K | 1381 | 971 | 821 | 600 | 651 | 211 | - | - | 650 | 850 | 1621 | 1700 | 1821 | 95° | 3 | - | - | - | - | 4,54 | 480 | 102 |
| TUV600K | 1394 | 994 | 804 | 650 | 594 | 224 | - | - | 700 | 900 | 1680 | 1715 | 1880 | 95° | 3 | - | - | - | - | 4,54 | 563 | 102 |
| TUV800K | 1426 | 1026 | 866 | 735 | 626 | 256 | - | - | 790 | 990 | 1720 | 1765 | 1920 | 95° | 3 | - | - | - | - | 4,54 | 724 | 114 |
| TUV1000K | 1720 | 1249 | 1040 | 735 | 844 | 300 | - | - | 790 | 990 | 2075 | 2115 | 2275 | 95° | 3 | - | - | - | - | 4,54 | 907 | 134 |
| TUV1250K | 1700 | 1239 | 1085 | 880 | 784 | 300 | - | - | 950 | 1150 | 2051 | 2115 | 2251 | 95° | 3 | - | - | - | - | 4,54 | 1276 | 159 |
| TUV1500K | 1750 | 1285 | 1128 | 920 | 900 | 350 | - | - | 1000 | 1200 | 2139 | 2240 | 2339 | 95° | 3 | - | - | - | - | 4,54 | 1441 | 178 |
| TUV2000K | 2025 | 1489 | 1214 | 1000 | 959 | 325 | - | - | 1100 | 1300 | 2412 | 2480 | 2612 | 95° | 3 | - | - | - | - | 4,54 | 2046 | 244 |
| TUVS200K | 955 | 705 | 580 | 390 | 455 | 205 | 205 | 515 | 500 | 600 | 1212 | 1245 | 1412 | 95° | 3 | 0,8 | 5,9 | 10 | 110° | 4,54 | 190 | 84 |
| TUVS300K | 1110 | 835 | 720 | 470 | 460 | 210 | 210 | 660 | 550 | 710 | 1378 | 1385 | 1542 | 95° | 3 | 1,2 | 7,9 | 10 | 110° | 4,54 | 268 | 96 |
| TUVS400K | 1121 | 817 | 707 | 600 | 514 | 211 | 211 | 656 | 650 | 850 | 1406 | 1455 | 1606 | 95° | 3 | 1,5 | 10,0 | 10 | 110° | 4,54 | 385 | 117 |
| TUVS500K | 1381 | 971 | 821 | 600 | 651 | 211 | 211 | 721 | 650 | 850 | 1621 | 1700 | 1821 | 95° | 3 | 1,8 | 11,9 | 10 | 110° | 4,54 | 466 | 126 |
| TUVS600K | 1394 | 994 | 804 | 650 | 594 | 224 | 224 | 724 | 700 | 900 | 1680 | 1715 | 1880 | 95° | 3 | 1,8 | 11,9 | 10 | 110° | 4,54 | 549 | 125 |
| TUVS800K | 1426 | 1026 | 866 | 735 | 626 | 256 | 256 | 801 | 790 | 990 | 1720 | 1765 | 1920 | 95° | 3 | 2,4 | 15,9 | 10 | 110° | 4,54 | 705 | 145 |
| TUVS1000K | 1720 | 1249 | 1040 | 735 | 844 | 300 | 300 | 970 | 790 | 990 | 2075 | 2115 | 2275 | 95° | 3 | 3,0 | 19,8 | 10 | 110° | 4,54 | 883 | 172 |
| TUVS1250K | 1700 | 1239 | 1085 | 880 | 784 | 300 | 300 | 970 | 950 | 1150 | 2051 | 2115 | 2251 | 95° | 3 | 3,0 | 19,8 | 10 | 110° | 4,54 | 1252 | 199 |
| TUVS1500K | 1750 | 1285 | 1128 | 920 | 900 | 350 | 350 | 1000 | 1000 | 1200 | 2139 | 2240 | 2339 | 95° | 3 | 3,6 | 19,8 | 10 | 110° | 4,54 | 1412 | 224 |
| TUVS2000K | 2025 | 1489 | 1214 | 1000 | 959 | 325 | 325 | 1105 | 1100 | 1300 | 2412 | 2480 | 2612 | 95° | 3 | 4,2 | 23,7 | 10 | 110° | 4,54 | 2017 | 295 |



DEPÓSITOS DE ACUMULACIÓN ESTRATIFICADOS ATTACK S, SS



ATTACK S – está basado en el tipo **ATTACK AK**. En el interiór de depósito está instalada la placa y tubo de estratificación, que facilita capacidad térmica de agua según la temperatura. Este elemento proporciona capas de temperatura diferentes en la salida y entrada de caldera.

ATTACK SS – está basado en los tipos **ATTACK AS** a **ATTACK S**. Tiene el intercambiador para la conexión a sistemas solares.

ATTACK S: 8x boca de conexión G 1 1/2", 5x boca de conexión G 1/2", 2x boca de conexión G 1" – ACS

ATTACK SS: 8x boca de conexión G 1 1/2", 5x boca de conexión G 1/2", 2x boca de conexión G 1" – serpentín solar, 2x boca de conexión G 1" – ACS



LEYENDA DE DEPÓSITOS DE ACUMULACIÓN

| 1 – Entrada de la caldera 1 ½" | 9 – Retorno a la caldera de madera 1 ½" |
|---|---|
| 2 – Entrada de otra fuente de energía 1 ½" | 10 – Colocación de sensor de sistema solar o de |
| 3 – Resistencia electrica (EL) 1 ½" | calefacción ½" |
| 4 – Entrada de otra fuente de energía 1 ½" | AS – Entrada del sistema solar 1" |
| 5 – Retorno de la caldera 1 ½" | RS – Retorno de sistema solar 1" |
| 6 – Válvula de seguridad y purgador de aire (radia- | SF – Sensor de sistema solar superior |
| dores) | SU –Sensor de sitema solar inferior |
| 7 – Salida al sistema de calefacción (suelo) 1 ½" | D1 – Diámetro sin aislamiento |
| 8 – Retorno gas gasoil o caldera de pellet 1 1/2" | D2 – Diámetro con aislamiento |

| | Depósito | | | | | | | | | | | | Serpentín solar | | | Recipiente | | | | | | |
|---------|--------------|--------------|------------|---|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------------|---|-----------------|-------------------------------|--|--|-----------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|-------------|-----------|
| Tipo | Posición 1–6 | Posición 2-7 | Posición 3 | L – longitúd de cuerpo electrico de calefacción maxima | Posición 4-8 | Posición 5-9 | Posición SU | Posición SF | Posición RS | Posición AS | Ø D1 – diametro sin aislamiento | Ø D2 – diametro con aislamiento 100 mm | Altura | Altura con aislamiento 100 mm | R – Párametro de inclimación sin aislamiento | Tempera tura en operación maxima (°C) | Presión en operación maxima (bar) | Area de intercambiador (m²) | Volumen de intercambiador (I) | Presión en operación maxima (bar) | Volumen (l) | Peso (kg) |
| S500K | 1381 | 971 | 821 | 700 | 651 | 211 | 420 | 1190 | - | - | 650 | 850 | 1621 | 1700 | 1670 | 95° | 3 | - | - | - | 488 | 90 |
| S800K | 1426 | 1026 | 866 | 840 | 626 | 256 | 441 | 1226 | - | - | 790 | 990 | 1686 | 1760 | 1740 | 95° | 3 | - | - | - | 732 | 112 |
| S1000K | 1720 | 1249 | 1040 | 840 | 844 | 300 | 567 | 1479 | - | - | 790 | 990 | 2041 | 2090 | 2090 | 95° | 3 | - | - | - | 915 | 132 |
| S1250K | 1700 | 1239 | 1085 | 1000 | 784 | 300 | 550 | 1470 | - | - | 950 | 1150 | 2017 | 2060 | 2090 | 95° | 3 | - | - | - | 1284 | 162 |
| S1500K | 1750 | 1285 | 1128 | 1050 | 900 | 350 | 610 | 1525 | - | - | 1000 | 1200 | 2152 | 2200 | 2215 | 95° | 3 | - | - | - | 1449 | 182 |
| S2000K | 2025 | 1489 | 1214 | 1150 | 959 | 325 | 645 | 1780 | - | - | 1100 | 1300 | 2377 | 2420 | 2450 | 95° | 3 | - | - | - | 2054 | 244 |
| SS500K | 1381 | 971 | 821 | 700 | 651 | 211 | 420 | 1190 | 211 | 721 | 650 | 850 | 1621 | 1700 | 1670 | 95° | 3 | 1,8 | 11,9 | 10 | 474 | 114 |
| SS800K | 1426 | 1026 | 866 | 840 | 626 | 256 | 441 | 1226 | 256 | 801 | 790 | 990 | 1686 | 1760 | 1740 | 95° | 3 | 2,4 | 15,9 | 10 | 713 | 145 |
| SS1000K | 1720 | 1249 | 1040 | 840 | 844 | 300 | 567 | 1479 | 300 | 970 | 790 | 990 | 2041 | 2090 | 2090 | 95° | 3 | 3,0 | 19,8 | 10 | 891 | 170 |
| SS1250K | 1700 | 1239 | 1085 | 1000 | 784 | 300 | 550 | 1470 | 300 | 970 | 950 | 1150 | 2017 | 2060 | 2090 | 95° | 3 | 3,0 | 19,8 | 10 | 1260 | 205 |
| SS1500K | 1750 | 1285 | 1128 | 1050 | 900 | 350 | 610 | 1525 | 350 | 1000 | 1000 | 1200 | 2152 | 2200 | 2215 | 95° | 3 | 3,6 | 23,7 | 10 | 1420 | 225 |
| SS2000K | 2025 | 1489 | 1214 | 1150 | 959 | 325 | 645 | 1780 | 325 | 1105 | 1100 | 1300 | 2377 | 2420 | 2450 | 95° | 3 | 4,2 | 27,7 | 10 | 2025 | 303 |



4. Operación

El depósito absorbe el calor de los sistemas de calefacción para uso doméstico o industrial. Para calentar el agua en el tanque, puede elegir diferentes tipos de sistemas de calefacción o calderas, las fuentes renovables de energía (bombas de calor, colectores solares) y la electricidad.

El calor se acumula en el depósito, ya sea por el calentamiento del flujo de liquido calórífico de fuentes de calor convencionales, o por la transferencia de calor por intercambiador tubular (por ejemplo, del sistema solar) o mediante una resistencia eléctrica situada en el interior del tanque. Calor en el depósito ACS o en el flujo ACS integrado se acumula por el agua en el depósito de acumulación.

5. Instalación

La instalación debe cumplir las normas aplicables y debe ser realizada únicamente por personal cualificado profesionalmente. Los defectos producidos por una instalación incorrecta o un mal uso y manejo no están cubiertos por la garantía.

5.1 La conexión a la fuente de calor

El depósito de acumulación debe ser establecido en el suelo lo más cercano a la fuente de calor. Hay que poner el aislamiento. Los circuitos de calefacción se conectan a las entradas y salidas tal y como está especificado en la tabla en el capítulo 3. En el punto más alto del circuito se debe instalar válvula de ventilación, y todas las tuberías se tienen que aislar.

5.2 Conexión de los elementos eléctricos de calefacción

El depósito de acumulación puede estar equipado con resistencia eléctrica y su conexión a la red se puede realizar directamente (el depósito lleva su propio termostato), o mediante el controlador del sistema de calefacción.

6. La puesta en marcha

Llena los circuitos de calefacción con los respectivos líquidos y quita el aire en todo el sistema. Comproba la estanqueidad de todas las conexiones y la presión en el sistema. Establezca los parámetros de control utilizados en la documentación del sistema de calefacción y las recomendaciones del fabricante. Compruebe con regularidad que todos los controles y elementos de regulación funcionan correctamente.

La calidad del agua calentada tiene un alto impacto en la vida de los sistemas de calefacción de la placa base. Cuando la calidad del agua no sea satisfactoria pueden ocurrir problemas como la corrosión del equipo y la formación de incrustaciones, en su mayoría en la superficie de intercam-

bio de calor del aparato. Calidad del agua calentada depende de la calidad del agua en el llenado del sistema, y cantidad de relleno de su cometido. La calidad de llenado y calentamiento del agua debe ser según lo prescrito en el STN 07 7401. Para calentar el agua en el depósito de almacenamiento es necesaria la instalación de una entrada de agua fría de menos de 6 bar y la válvula de seguridad. También es necesario la instalación de aparatos para el tratamiento de la cal del agua caliente y la suciedad de la red de abastecimiento de agua. La dureza del agua no puede ser superior al 5 mval / l y a la descalficación del tanque o en el calentador de cobre no se aplica la garantia.

7. Mantenimiento

Para la limpieza de las partes exteriores del depósito utiliza un paño húmedo y un detergente. Nunca ultilice productos abrasivos o disolventes a base de productos de aceite, etc. Por lo menos una vez al año, compruebe si hay fugas en la brida de depósitos HR, HRS. En el caso que hay fugas aún después de apretar, sustituye la junta de brida.

Mantenimiento de depósitos de acumulación tipo HR y HRS se basa en la control y recambio de la barra de anódo. Anódo de magnesio modifica potencial electrico dentro del tanque a valor, que le protege contra la corrosión. La vida de anódo está calculada a dos años teoreticamente, pero lo más importante es la dureza y composición del aqua. El control se recomienda hacer cada 6 meses o según la necesidad se hace el recambio de la barra de anódo. Se recomenda no subestimar valor de la protección adiccional.

Pasos por el cambio de la barra del anódo:

- Eliminar aproximadamente 1/3 del agua desde el depósito.
 Procedimiento: cerrar la válvula en la entrada del agua al depósito, abrir la válvula de agua caliente en batería de mezcla abrir válvula de descarga.
- 2. Desmontar la cubierta superior del depósito.
- 3. Con los herramientas adecuadas destornillar el ánodo, que está atornillada en la boquilla roscada G 1 ½".
- 4. Atornille el nuevo ánodo y el orden inverso para montar las piezas desmontadas.
- 5. Llena el depósito por aqua, presuarizar y controlar las fugas.

El recambio de anódo hay que hacer por el servicio!

8. Liquidación

El material de embalaje debe desecharse de acuerdo con las regulaciones aplicables.



Especificación de las inspecciones anuales

(Inspecciones hace servicio autorizado)

1. Inspeccion de estado del tanque

El depósito de acumulación no necesita el mantenimiento especial, es necesario hacer el control de presión y impermeablidad. En el caso de fugas de agua o liquido en los circuitos de calefacción es necesario apagar el equipo y cerrar hermeticamente las fugas según las condiciones de funcionamiento.

2. Limpieza y manejo de los depósitos de acumulación

Para la limpieza de las partes exteriores del depósito utiliza un paño húmedo y un detergente. Nunca ultilice productos abrasivos o disolventes a base de productos de aceite, etc.

Exterior del depósito no es necesario limpiar, porque está conectado a circuito de calefacción cerrado con el relleno permamente.

3. Los cuerpos de calefacción electricos (si están conectados)

Sí en el depósito de acumulación están conexionados los cuerpos electricos, se controlan los termostatos, contactos y atornillado a los bornes.

| Inspección anual no. 1 | Inspección anual no. 2 |
|------------------------------------|------------------------------------|
| Fecha: | Fecha: |
| Sello y firma de servicio técnico: | Sello y firma de servicio técnico: |
| | |
| | |
| | |
| Inspección anual no. 3 | Inspección anual no. 4 |

Fecha: Sello y firma de servicio técnico: Fecha: Sello y firma de servicio técnico:

Notas:



ATTACK, s.r.o.

Tel: +421 43 4003 101

Dielenská Kružná 5020
Fax: +421 43 4003 106

038 61 Vrútky
E-mail: export@attack.sk

Slovakia
Web: www.attack.sk







Výrobca ATTACK s.r.o. si vyhradzuje právo technických zmien výrobkov bez predchádzajúceho upozornenia. • ATTACK, s.r.o. producer reserves the right to change technical parameters and dimensions of boilers without previous warning. • Der Hersteller ATTACK, s.r.o. behált sich das Recht der technischen Veräderungen an Produkten ohne eine vorige Warnung. • Изготовитель АТТАСК оставляет за собой право изменения технических параметров к прамеров котла без предыдующего предупреждения. • Le producteur ATTACK Sàrl. réserve le droit des modifications techniques sans l'avertissement précédent. • Productor ATTACK, s.r.o. reserva el derecho de cambios técnicos sin advertencia anterior.

